



## Rengöring med Akemi® Stenrengöring.

### Användningsområde

AKEMI® Stenrengöring är lämplig för snabb och grundlig rengöring av stenytor. Borttagning av vax- och polishlager, lättare cementhinnor, olja och fett, sot, gummi- och tjärfläckar på all natur- och konststen, t. ex. marmor, travertin, skiffer, granit, tegel- och cottoplattor.

### Bruksanvisning

1. Späd med vatten 1:1 till 1:500, beroende på nedsmutsningsgrad och applicera på stenytan med mopp.

Vid användning av skurmaskin kan AKEMI® antiskummedel behöva tillsättas i tanken.

2. Låt verka 10-20 minuter.
3. Vid kraftig nedsmutsning skrubba med borste eller nylonpad.
4. Skölj noga med vatten.

### OBS!

Får ej användas på gummi eller syntetmaterial som inte tål lösningsmedel. Vid tveksamhet, testa på en diskret plats.

### Säkerhetsanvisning

Se Säkerhetsdatablad Stenrengöring.

